

Tärkeä tiedote

Tärkeä tiedote !
Uuden MasterCellan
suomenkielisessä
manuaalissa on virhe













Suomenkielisessä manuaalissa on **d8** parametrin yksikkönä minuutti, kun se oikeasti on tunteja.

(d8 = sulatuksen jälkeinen hälytyksen viive)

Esimerkki arvoissa on annettu arvoksi 15, joka lukitsee hälytyksen pois 15 tunniksi. Tämä arvo on vaihdettava, vaikka hälytystä ei vietäisi eteenpäin, koska myös näyttö lukittuu asetellun arvon ajaksi.

d8 parametrin oikea arvo on 1 tai 0 tuntia

d8 parametrin muuttaminen

1. Paina  painiketta n.5 sekuntia, kunnes näyttöön tulee **St**

2. Paina  painiketta, kunnes näyttöön tulee **d8**

3. Paina  painiketta, kunnes näyttöön tulee jokin numero

4. Muuta  painikkeella arvo 0:ksi tai 1:ksi ja hyväksy  painikkeella

5. Paina  painiketta n.5 sekuntia, jolloin asetellut tallentuvat
